

## S Bruksanvisning

# Fotoelectrisk Brandvarnare

LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSANVISNING

**Brandvarnare för:** Bostäder

**Larmsignal:** Högt upprepande ljud (85dB(A)/3m). Röd kontrollampa blinkar.

**Batteriets livslängd och batteri-byte:** När batteriet börjar ta slut, avger brandvarnaren en ljudsignal var 48: e sekund i minst 30 dagar. Byt batteriet och testa därefter brandvarnaren.

**Byte av brandvarnare:** Om brandvarnaren har utsatts för mekanisk skada, dock senast efter 10 års användning.

### PLACERING:

Monteras i tak. Undvik att placera brandvarnaren i dammiga, fuktiga och i rum med tobaksrök eftersom detta kan aktivera larmet. Undvik även placering i kök, garage där damm, rök och avgaser kan utlösa larmet.

Det avråds att placera brandvarnaren i ett spetsstak och i andra döda vinklar där röken inte samlas.

Ett minimum är att brandvarnare placeras mellan sovrummen och tänkbara brandhärder så som kök, garage, eldstäder osv. Om det finns flera sovrum bör det placeras en brandvarnare utanför varje rum. Ytterligare brandvarnare kan placeras i andra uppehållsrum. Brandvarnaren ska placeras minst femtio centimeter från väggen och på sådant sätt att den kan höras från sovrum och uppehållsrum. Extra brandvarnare = ökad säkerhet

- Minimuminstallation



Max. tio meter mellan varje larm, minst en detektor per våningsplan.

Schneider Electric  
Le Hive 35, rue Joseph Monier  
92506 Rueil Malmaison Cedex  
France  
www.schneider-electric.com

### MONTERING:

1. Uppsättning i tak. Lossa brandvarnarens monteringsbeslag, markera skruvhålen och skruva fast beslaget i taket. Anslut batteriet och montera brandvarnaren i beslaget.
2. Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen. Larmet ska nu ljuda.

OBS! Undvik att ta bort labeln på produkten då den innehåller viktig information.

### SIGNALTYPER:

Din nya brandvarnare har både en lampa och ett ljudfunktion. I normalt tillstånd, blinkar indikatorn en gång var 48. sekunder utan ljud.

När alarmer indikeringslampan blinkar kontinuerligt och ljudfunktionen ljud kraftigt. Larmfunktionen kan inaktiveras genom att ta ur batterierna eller ta bort larm från rökiga området.

När alarmer (t.ex. oss från matlagning) brandvarnaren kan avbrytas i 10 minuter. genom att trycka på testknappen på sidan. Efter 10min. brandvarnaren automatiskt kopplas in igen. Genom att vilja återställa före 10min. är borta, tryck igen på testknappen.

Batteribyte 1x3V (CR2) signaleras genom en varningsignal var 48. sekunder minst 30 dagar.

Larmfunktionen avaktiveras genom att avlägsna batterierna eller ta bort larmet från det rökfyllda området.

### FELSÖKNING:

#### A. Varnar utan synbar orsak

**Orsak:** Typisk orsak är att damm har kommit in i detektorområdet.

#### Lösning:

1. Genom att blåsa kraftigt mot skåran, vid den svarta detektorn, kan man på detta sätt få bort dammpartiklar som har fastnat.



2. Vänta en minut. Om larmet fortsätter att ljuda, försök då att blåsa ytterligare några gånger, tills dess att alla dammpartiklar har avlägsnats.

#### B. Testknappen fungerar inte.

**Möjlig orsak:** Platt batteri.

**Lösning:** Byt ut batteriet.

### DAGLIG ANVÄNDNING:

**Rengöring:** Dammsug en gång i månaden. Kan torkas av med en fuktigt trasa.

**Kontroll:** Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen 1 gång i månaden. Larmet ska nu ljuda.

### ÖVRIG INFORMATION:

Får inte övermålas.

Denna produkt måste installeras, anslutas och användas i enlighet med gällande standarder och installationsföreskrifter.

Eftersom standarder, specifikationer ändras med tiden, kontrollera att uppgifterna i denna publikation är aktuella mot gällande standarder.

**Kassering:** När produkten ska kasseras ska man ta den till den lokala återvinningsstationen som elektronikavfall.



### PRESTANDEDEKLARATION:

www.schneider-electric.com/smoke/dk



EN 14604:2005 + AC:2008  
0333-CPR-292051-7

Art No: CCTSA53200

AR1716-S Ed C / 126092