

TRÅDLÖS TERMO-HYGROSENSOR
Modell: C3110A
Bruksanvisning

CAPiDi®

Tack för att du har valt denna trådlösa termo-hygrosensor. Läs instruktionerna för din version av produkten mycket noga och spara bruksanvisningen för framtida behov.

1. Lampa för sändningsstatus
2. Knappen [RESET]
3. Hållare för väggmontering
4. [CHANNEL] skjutreglage – Tilldela sensorn kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.
5. Batterifack – För 2 x AA-batterier

Observera:

- Se till att du tilldelar olika kanaler för olika sensorer om du behöver parkoppla mer än en sensor.
- När du har tilldelat kanal för en trådlös termo-hygrosensor kan du bara byta kanal genom att ta ut batterierna eller återställa enheten.
- Undvik att placera sensorn där den utsätts för direkt solljus, regn eller snö.

KOMMA IGÅNG

TRÅDLÖS SENSOR

1. Ta bort batteriluckan.
2. Ställ in skjutreglaget [CHANNEL] för att välja en kanal.
3. Sätt in 2 x AA-batterier i batterifacket enligt polmarkeringarna i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

PARKOPPLA DEN TRÅDLÖSA SENSORN MED KONSOLEN

Konsolen kommer automatiskt att söka efter och ansluta till den trådlösa sensorn. När sensorn/sensorerna har parkopplats kommer konsolens skärm att visa sensorns signalstyrka och väderinformation.

Observera:

- Placera alltid enheten på avstånd från störningskällor som t.ex. TV, dator och liknande.
- Undvik att placera enheten på eller invid metallföremål.
- Bör ej användas i slutna områden, som t.ex. flygplatser, källare, höghus eller fabriker.
- Starta inte mottagning på ett föremål i rörelse, som t.ex. ett fordon eller tåg.

ÅTERSTÄLLNING AV SENSOR

Om ett fel uppstår ska du trycka på knappen [RESET] för att återställa sensorn.

PLACERING AV SENSORN

- För korrekt avläsning ska du välja en plats på utsidan av huset där sensorn skyddas mot direkt solljus eller våta förhållanden.
- Häng upp sensorn i väggmonteringshålet eller direkt mot en plan yta, säkerställ att den är inom en räckvidd på ungefär 30 meter.
- Det ska vara minimalt med hinder på vägen, som t.ex. dörrar, väggar, möbler eller liknande.

VIKTIGT!

- Läs bruksanvisningen och spara för framtida behov.
- Se till att hålla ventilationshålen fria från föremål som till exempel tidningar, gardiner, etc.
- Använd inte skrubbande eller frätande material vid rengöring av enheten.
- Modifiera inte enhetens inre komponenter. Detta gör garantin ogiltig.
- Använd endast nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Kasserade batterier enligt lokala föreskrifter. De ska i allmänhet lämnas på en återvinningsstation.
- Varning: Lämnas gamla batterier till batteriinsamlingen och lämna in kasserade enheter till en återvinningsstation.
- De tekniska specifikationerna och bruksanvisningen för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

SPECIFIKATIONER

Mått (B x H x D)	61 x 113,6 x 39,5 mm
Strömkälla	2 x AA-batterier 1,5 V (i områden med låga temperaturer bör man använda litium-batterier)
Temperaturområde vid drift	-40°C till 60°C
Luftfuktighet vid drift	RH 1 %–99 %
Radiofrekvens	433 MHz
Räckvidd för RF-sändning	30 meter utan hinder
Antal kanaler	8 (K1–8)
Sändningsintervall	60 sekunder