

HOUSEGARD LUMA HUB ANVANDARMANUAL

MODELL: GW650

Gratis till ditt köp av Housegard LUMA Hub!
Den här lättanvända guiden hjälper dig att installera och få ut det mesta av din nya enhet.

1. FÖRBEREDELSE

- Se till att du har en 2,4 GHz Wi-Fi-router med en internetanslutning.
- Aktivera Bluetooth och anslut din mobiltelefon till hemmets Wi-Fi.



2. INSTALLERA SMART LIFE APP

Du kan ladda ner appen genom att söka efter "Smart Life" i mobilapp butik eller skanna QR-kod nedan, skapa ett konto och logga in.


Obs: På grund av appuppdateringar kan instruktionerna variera något. Följ instruktionerna i appen om det behövs.



3. LÄGG TILL HUBBEN TILL 2,4 GHZ WI-FI-NÄTVERK

- Öppna appen.
- Anslut hubben till ström.
- Hubben kommer upp automatiskt i Smart Life-appen.
- Följ anvisningarna för att lägga till hubben.

Obs: Du kan ändra hubbens standardnamn under installationen genom att klicka på PEN-ikonen.



4. LÄGG TILL ENHETER I HUBBEN

- Öppna Enheter och klicka på Lägg till enhet.
- Följ anvisningarna för att lägga till enheter.
- Om du redan har sammanlänkade Housegard LUMA-larm, läggs alla till automatiskt om du lägger till en enhet.
- Om inte, lägg till alla Housegard LUMA-larm individuellt.

Obs: Du kan para ihop flera enheter av samma typ samtidigt.



Add Device



INCLUDED



Hub



Adapter



USB-C kabel



Nål

SPECIFIKATIONER

Modell: GW650
Strömkälla: 220V USB C Adapter
DC5V / 1A
≤1,5W
2,4 GHz
Smart Life -
Smart Living
40 st
RF: 868MHz
Sändningsavstånd (fri sikt):
Upp till 100 m
Drifttemperatur:
-10 °C till +55 °C
Luffuktighet:
≤95 % RH
(ingen kondensering).
80 x 80 x 27 mm
CE, EMC, RED, ROHS,
REACH

HUR DET FUNGERAR



Hubb



Wi-Fi Router



Internet



Telefon

ENHETSINFORMATION



- Testa emission
- Ändra namn på enheten
- Batterinivå
- Receivemåtkyrka
- Ta bort enhet

INSTÄLLNINGAR FÖR HUBB



- Närverkstest av alla larm
- Laddtest av alla larm
- Lägg till larm
- Online / offline för hubb
- Online / offline för larm
- Batterinivå för varje larm

LED-INDIKATORSTATUS

LED	STATUS
Den röda lysdioden blinkar	Nätverk inte kopplat
Den gröna lysdioden lyser	Nätverk kopplat
Den gröna lysdioden blinkar	Lägga till en underenhet till nätet
Den gröna lysdioden lyser i 2 sekunder	Underenheten har lagts till i hubben
Den blå lysdioden blinkar långsamt i 5 sekunder	Fabriksåterställning



- LED-indikator
- Strömförsörjning
- Nätverks-återställningsknapp

FELSÖKNINGSGUIDE

PROBLEM	HANDLING
Jag får inga larmmeddelanden på telefonen och tillåt/ifta på mobiltelefonen.	Kontrollera appinställningarna på telefonen och tillåt/ifta på meddelanden från Smart Life-appen
Hub visas inte i appen	Slå på Bluetooth

GARANTI

Denna enhet har 5 års begränsad garanti mot tillverkningsfel (gäller från inköpsdatum). Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande hubb. Defekt enhet ska återlämnas till återförsäljaren tillsammans med en beskrivning av problemet. Godkänd reklamation ersätts med en ny enhet av samma eller likvärdig typ. Vid reklamation måste kvitto som bekräftar inköpsdatum uppvisas.

ÅTERVINNING

I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU, avfall av elektriska produkter ska inte kasseras med vanliga hushållsavfall.