

Viktigt att tänka på vid märkning av bil!

- Märkningen ska alltid vara så dold för förare och passagerare som möjligt.
- Märkningar skall vara så tydliga och rikliga som möjligt för polisens spårbarhet.
- Var försiktig med flaskan. Ställ den inte inne i bilen i exempelvis mugghållare.
- Ta det försiktigt för att undvika spill och kladd - skydda säten.
- Ha alltid en tuss med nagellacksborttagningsmedel eller rödsprit för att ta bort överflöd och kladd. Det måste torkas omedelbart.
- Märk stölbegärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, instrumentpanel, ratt/airbag.




Stöldskyddsmärkning med SmartDNA®

- För hem, bil, båt, sommarstuga
- Större chans att återfå stulet gods
- Tjuven skyr märkta saker
- DNA hämtat från växtriket
- Rekommenderas av polis
- Rekommenderas av försäkringsbolag

Besök www.smartdna.se
Där finner du alltid den senaste informationen.



www.smartdna.se



SmartDNA® Copyright - 2016-04-16

SmartDNA® appliceras på stöldbärliga föremål. Ditt SmartDNA® kit innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda kriminella samt stöldgods till ägaren och händelsen.

• SÄKERSTÄLL att du registrerar din SmartDNA®-kod och sätter upp dekaler.

• Du behöver inte registrera varje föremål du märker, men för eget bruk bör du spara en egen förteckning.

• Du anger diverse värdesaker samt om bilen märks även dess registreringsnummer.

• Vid ägarbyte anger du på kvittot att föremålet är SmartDNA®-märkt. Ingen omregistrering krävs.

SmartDNA® kit lämpar sig till märkning "indoor" av:

- Värdesaker, maskiner i hemmet.
- Cyklar och barnvagnar; så väderskyddat som möjligt.
- Bilar; stöldbärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, instrumentpanel, ratt/ärbag.
- Båtar; inne i motorrum, under kåpan, plotter, vhf, stereo.

För metall och maskinmärkning, utomhusbruk, finns en speciell produkt att beställa - (Heavy Duty spray), denna produkt beställs via e-post; info@smartdna.se

Behöver du beställa extra dekaler, staketkylltar så gör du din beställningen via info@smartdna.se. Observera att du måste ange ditt DNA-nummer vid extra beställning.

En liten märkpunkt räcker, flaskan räcker då till ca 3-400 märkpunkter. Ett komplett säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran.

Applicera SmartDNA® på:

- Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits.
- Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
- Kanter och hålligheter på tv, mobil, dator, gärna i ex. simkortshållare.

- Märk verktyg som skruvdragare, bormaskiner, tigersågar, i batterifästen och på batteri och maskin. Ej på rena metallytor.
- Smycken och klockor i gravyr; hålligheter, föryna märkningen var tredje månad för smycken etc som används dagligen.
- Cyklar, motorcykel, mopeder - märk på platser som är väderskyddade.
- Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad.

Applicera inte DNA på:

- Elektriska föremål bör stängas av och kopplas från elnätet före appliceringen.
- Glas skärmar (mobil, dator, tv), däremot i kanter och skrovligheter, hålligheter.
- Områden som rutinmässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.
- Applicera inte SmartDNA® på ytor såsom läder, konst, skinn etc utan att ha testat på ett dolt område först. Märk på baksidor och undersidor av konst.

Så här applicerar du lösningen:

- Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Skaka flaskan regelbundet under appliceringen. Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30°C. Den bör inte appliceras på ytor som är våta eller frysta, eller som sannolikt kommer att våtas eller frysas inom en timme efter märkningen.

- Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid en temperatur på mellan 8-30°C.
- Vi rekommenderar att du testar lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med lågt värde som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder lösningen på ett mer värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den näst intill omöjlig att avlägsna.

- Börja med att rengöra alla ytor från fett och smuts där SmartDNA® ska appliceras. Använd rödsprit och se till att de är torra innan du applicerar.
- Använd inte lösningen efter det bäst-före-datum som anges på flaskan.
- Applicera på ett område som är minst 5 mm.
- DNA är beröringstorr inom några minuter och helt torr inom en timme.
- Vissa sugande/absorberande material kan behöva en extra påstrykning.
- Du kan applicera resterande lösning från öppnad flaska på det ursprungligen märkta området
- Du kan köpa ny lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och ska därför appliceras på ett nytt område. Måla inte över det ursprungligen märka området med en annan lösning.

SmartDNA®
kan avge
oönskade
fläckar.

Registrering

Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA® förpackning, besök www.smartdna.se enkelt registrerar ditt SmartDNA®.

Så snart du märkt dina föremål, gör du registreringen i fem enkla steg:

1. Gå in på www.smartdna.se.

2. Skriv in din unika DNA-kod som finns angiven på förpackning och flaska.

3. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.

4. OBS! alla fält som markerats med en stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare.

5. Ange bilens registreringsnummer. För övriga föremål räcker det med att du skriver diverse värdesaker. Du behöver inte registrera varje föremål du märker, däremot för eget bruk bör du spara en förteckning.

6. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på "Registrera" – du kommer då att få en bekräftelse till angiven e-postadress. Förvara detta meddelande på säker plats för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt telefonnummer etc.

7. Vid ägarbyte anger du på kvittot att föremålet är SmartDNA®-märkt. Ingen omregistrering krävs

OBS!
Kom ihåg att
registrera din
unika DNA-
kod!

